


SRD991- _____ - Z**Posicionador Inteligente caja inoxydable (316L)**

Estas instrucciones deben usarse como guía para una rápida puesta en servicio.

Versiones con LCD, Amplificador Spoolvalve


**1. MONTAJE EN ACTUADORES**

Durante la operación, el lado plano del eje **9** de la parte trasera del posicionador, debe apuntar **siempre** hacia la flecha **26**. El ángulo de trabajo alrededor de esta posición es $\pm 45^\circ$.




MONTAJE EN ACTUADORES LINEALES


Montaje NAMUR - a la izquierda -





Montaje NAMUR - a la derecha -

**Palanca de realimentación para actuadores lineales:**

El perno guía **B** se sitúa en la ranura de la palanca de realimentación **A**, y el muelle de compensación **F**, toca al perno guía

**Perno guía B:**


1 Manguito roscado 2 Perno prisionero
3 pieza del acople

**Montaje Directo****MONTAJE EN ACTUADORES ROTATIVOS**




- ¡ No apretar el tornillo 4 contra la rosca del eje 9 ;
- Durante el uso, el lado plano del eje 9 debe moverse (0 «100 %» frente a la flecha 26.
- Cuando la temperatura del proceso sube, el árbol del accionador 1 incrementa su longitud. Por tanto, el adaptador rotativo 3 debe ser montado de manera que haya una holgura de aprox.1 mm (0,04”) entre el árbol del accionador 1 y el adaptador rotativo 3 . Esto se consigue colocando el número apropiado de arandelas 5 en el eje de realimentación 9 antes de montar el adaptador rotativo. Dos arandelas provocan una holgura de1 mm



Actuador, giro a la izquierda




Actuador, giro a la derecha



2. CONEXIONES


El tipo de pernod el pocisionador para el montaje de los adaptores neumaticos es todabia G¼.

Tierra : Conecte el cable de la tierra al tornillo #1 o bien al tornillo #2 (en el compartimiento eléctrico de conexionado).




CONEXIONES NEUMÁTICAS

Aire de alimentación (s): 1,4 a 7 bar (Atención: no rebasar nunca la presión máxima del actuador). El aire ha de estar, libre de aceite, polvo y agua




3. CONEXIONES ELÉCTRICAS

Deben observarse los requisitos de seguridad establecidos en la PSS EVE 0105 para el SRD991




3.1 Punto de Consigna


- 3.1.1 SRD991-xD (w/o communication)
SRD991-xH (HART)
SRD991-xE (FoxCom it1)



- 3.1.2 SRD991-xF (FoxCom it2)




- 3.1.3 SRD991-xP (PROFIBUS PA)
SRD991-xQ (FIELDBUS FF)



3.2 Opciones

- 3.2.1 Dos salidas binarias (SRD991-xxP)

Técnica de dos hijos.
De configuración según la norma DIN 19234 o la configuración de "todo o nada".




- 3.2.2 Dos entradas binarias (SRD991-xxB)

Entradas binarias con alimentación interna para conexión de sensores o contactos (contactos cerrados para el funcionamiento normal!)




- 3.2.3 Retroalimentación de posición 4-20 mA + alarma (SRD991-xxQ ou SRD991-xxF)

Salida analógica 4 a 20 mA de salida y de la técnica binaria 2 hijo.
De configuración según la norma DIN 19234 o la configuración de "todo o nada".



- 3.2.4 Dos entradas / salidas (SRD991-xxE)

Técnica de dos hijos.
De configuración según la norma DIN 19234 o la configuración de "todo o nada".



* Para circuitos de seguridad intrínseca véase el certificado / placa de datos para máxima tensión de operación, etc.


4. PUESTA EN SERVICIO (Utilizando las teclas y LED'S locales)

Tras el montaje del posicionador en el actuador, conectado el aire de alimentación y realizadas las conexiones eléctricas, usted puede hacer con el **Start-Up** la inicialización del mismo. El SRD991 se puede configurar/ajustar a través de las teclas (**M**, **DOWN** y **UP**) y viendo los mensajes en el visualizador LCD y LED's correspondientes..


Atención: No poner los dedos dentro del posicionador cuando estemos utilizando las teclas de configuración.

Descripción del Display


Variable del proceso



Variable del proceso y diagnóstico




En configuración: Menú Principal



En configuración el parámetro seleccionado, es el que tiene el fondo negro. Para ir a los siguientes pulsar **UP**


Configuración y operación con los botones y el display LCD

Un posicionador ya configurado puede mostrar la siguiente información.



Para ir a configuración pulsar (**M**) y aparecerá el **Menú Principal**.

Si el posicionador no está configurado, aparece, **Menú Principal**, automáticamente después de alimentarlo.




En el menu 1 **Montaje** se puede seleccionar el tipo de montaje.

*) Siempre el Lenguaje del Menú que viene de fábrica es en Inglés. Sin embargo, este puede ser cambiado por otro de los almacenados en memoria. Para ello seleccionar 9.8.2 [aleman] o 9.8.3 [español] y confirmar con las teclas (UP)+(DOWN) (simultaneamente). Para salir de menu pulsar repetidamente , la tecla (M).


... con Display LCD:

Teclas




y los LED's:

Un posicionador está EN FUNCIONAMIENTO, si está alimentado y los LEDs están apagados.



Para ir a configuración pulsar (**M**), y los LEDs '**M/F**' y '**1**' parpadearan (= menu 1 está seleccionado).

Si el posicionador no está configurado, se seleccionará automáticamente el menu 1



En el menu 1 se puede seleccionar el tipo de montaje.


Leyenda : ○ LED off, ● LED on, ★ LED flash

... con LEDs :

Pulsar las teclas **(UP)+(DOWN)** simultáneamente para entrar en menú 'Montaje'.
 Seleccionar el tipo de montaje con las teclas **(UP)** o **(DOWN)**.

1 Montaje
1.1 Lineal izda
1.2 Lineal dcha
1.3 rot contra

(Otros menus accesibles con la tecla **(UP)**.)




Actuador Lineal
 montado a la izqda.
 Actuador Lineal
 montado a la derecha.
 Actuador Rotativo abre
 en sentido contrario
 agujas reloj.
 Actuador Rotativo abre
 sentido agujas reloj.

Pulsar las teclas **(UP)+(DOWN)** simultáneamente para confirmar y salvar lo seleccionado.
 Se vuelve de nuevo al Menú Principal nivel 1 **Montaje**.

Menú Principal
1 Montaje
2 Autostart
3 Acción Valv.

Para entrar en el siguiente menú 2 **Autostart**
 pulsar **(UP)** de nuevo.

Menú Principal
1 Montaje
2 Autostart
3 Acción Valv.




Para entrar en el siguiente menú (= menú 2,
Autostart) pulsar **(UP)** de nuevo y los LEDs 'M'
 and '2' parpadearan.



Pulsar las teclas **(UP)+(DOWN)** simultáneamente para entrar en el menú 'Autostart'.
 Seleccionar Autostart pulsando **(UP)** o **(DOWN)**.

2 Autostart
2.1 Stops
2.2 Standard
2.3 Optimizado



Autostart completo

Autostart básico

Diferentes opciones de **Autostart** disponibles:

2.1 Stops

Determina sólo los stops mecánicos del actuador o valvula.



2.2 Standard

Autostart recomendado para aplicaciones standards.



2.3 Optimizado

Autostart optimizado.



2.4 Respuesta lenta

Autostart Extended. Mejora de los ajustes en actuadores pequeños.



2.5 Respuesta rápida

Autostart Extended. Mejora de los ajustes en actuadores grandes.



Pulsar las teclas **(UP)+(DOWN)** simultáneamente para confirmar y comenzar **Autostart**.

La adaptación automática de la válvula esta compuesta por una serie de secuencias y pasos, explicados en el display LCD o indicados a través de los LEDs.

Después del último paso el posicionador está EN OPERACION.

Estructura del Menú para Posicionadores SRD991/SRD960 con Display LCD

Menu principal

	Configuration	Description
	Fábrica	
1 Montaje		
1.1 Lineal izda	✓	Actuador lineal, montaje a la izqda. o directo
1.2 Lineal dcha		Actuador lineal, montaje a la derecha
1.3 Rot contra		Actuador rotativo, giro contrarreloj
1.4 Rot reloj		Actuador rotativo, giro según reloj
2 Autostart		
2.1 Stops		Adaptación de los stops mecánicos solamente
2.2 Standard		Autostart recomendado para las aplicaciones standard
2.3 Optimizado		Optimización del control mejorando los ajustes obtenidos en Autostart
2.4 Respuesta lenta		Extended Autostart, para mejora de los ajustes en Actuadores pequeños
2.5 Respuesta rápida		Extended Autostart, para mejora de los ajustes en Actuadores grandes
3 Acción Valv.		
3.1 SRD		
3.1.1 Directo	✓	la válvula abre cuando se incrementa el set point
3.1.2 Inverso		la válvula cierra cuando se incrementa el set point
3.2 Copia de posición		
3.2.1 Directo	✓	la corriente incrementa cuando la válvula abre
3.2.2 Inverso		la corriente se agacha cierra cuando la válvula abre
4 Curva caract.		
4.1 Lineal	✓	Característica lineal
4.2 Porcen1:50		Característica percentual 1:50
4.3 Apert.rápida		Característica percentual inversa 1:50 (apertura rápida)
4.4 Especifico		Característica a definir según válvula o elemento final de control
5 Lim./alarmas		<i>No disponible localmente en versiones con LED's en pprotocolos de comunicación FF y Profibus</i>
5.1 Limite bajo	0 %	Límite de cierre fijado en el valor de entrada
5.2 Corte bajo	1 %	Ajuste del 0% fijado en el valor de entrada
5.3 Corte alto	100 %	Ajuste del 100% fijado en el valor de entrada
5.4 Limite alto	100 %	Límite de apertura fijado en el valor de entrada
5.5 Split 0%	4 mA	Rango partido 0 %: valor de entrada que corresponde al 0 %
5.6 Split 100%	20 mA	Rango partido 100 %: valor de entrada que corresponde al 100 %
5.7 Alarma baja	-10 %	Punto de alarma baja en la salida 1
5.8 Alarma alta	110 %	Punto de alarma alta en la salida 2
5.9 0% valvula	4 mA	Configuración de la carrera 0% a 4 mA
5.10 100%valvula	20 mA	Configuración de la carrera 100% a 20 mA
5.11 Carrera	x° / 20mm	Configuración de la carrera nominal
5.12 Unidades	SI	Configuración de las unidades de temperatura y de la presión sistema SI (sistema Internacional) o unidades Ingles
6 Parametros		
6.1 P Gan.cierre	15	P: Ganancia Proporcional 'cerrar válvula'
6.2 P Gan.apert	2	p: Ganancia Proporcional para 'abrir válvula'
6.3 I Cierre	7.5	I: Tiempo Integral para 'cerrar válvula'
6.4 I Apertura	2.4	I: Tiempo Integral para 'abrir válvula'
6.5 Ret. Cierre	0.35	T63: Fijar tiempo para 'cerrar válvula'
6.6 Ret.apertura	0.35	T63: Fijar tiempo para 'abrir válvula'
6.7 Banda muerta	0.1	Zona neutra permitida para el control
7 Salida neum.		Introduccion valor manual al módulo IP, para comprobación de la salida
8 Consigna man		Introducción valor manual para la posición de la válvula
8.1 Cambios del 12.5%		Aceptación manual de cambios del 12.5% subiendo o bajando
8.2 Cambios del 1%		Aceptación manual de cambios del 1% subiendo o bajando
8.3 Solicitar PST		Iniciar prueba PST (cierre parcial de la válvula)

Continución página 8...

9	Reset calibr.		
	9.1 Reset Config		Seleccionar los parámetros de configuración "según fábrica"
	9.2 Calib. 4 mA		Calibración de la señal de entrada 4 mA
	9.3 Calib. 20 mA		Calibración de la señal de entrada 20 mA
	9.4 Calib. -45°		Calibración de la posición a -45°
	9.5 Calib. +45°		Calibración de la posición a +45°
	9.6 Reset todo1		Seleccionar los parámetros de Configuración y Calibración (!) "según fábrica" para salidas simple acción
	9.7 Reset todo2		Seleccionar los parámetros de Configuración y Calibración (!) "según fábrica" para salidas doble acción
	9.8 Oblig. a modo online		Obrigaçao de trabalhar no modo on-line
	9.9 Menu idioma		
	9.9.1 Ingles	✓	Standard
	9.9.2 Alemàn		Standard
	9.9.3 Español		Preseleccionable
	9.10 Escrit. LCD		
	9.10.1 Normal	✓	Orientación normal de la escritura en el display LCD
	9.10.2 Inverso		Orientación invertida de la escritura en el display LCD
	9.11 Cal. Señal Posición		Calibración de la señal de salida del transmisor de posición
	9.11.1 Cal 4mA		Calibración del 0% a 4mA
	9.11.2 Cal. 20mA		Calibración del 100% a 20mA
10	No aplicable a HART		
10	Dirección bus - Profibus PA		
	10.1 Direcc LSB		Dirección desde Dec. 0 / Hex 00 hasta Dec. 15 / Hex 0F
	10.2 Direcc MSB		Dirección desde Dec. 0 / Hex 00 hasta Dec. 112 / Hex 70
	10.3 Direccion	126	Visualización de la dirección del Bus desde Dec. 1 hasta 127 (Hex 00 to 7F)
10	FF Config.		
	10.1 Simulación	✓	
	Desactivada		Simulación desactivada
	Activada		Simulación activada
	10.2 Config. Dispositivo		
	Conexión Master	✓	Configuración Master activa
	Conexión Básica		Configuración Master no-activa

Documentación Adicional:**Información Técnica de los Kits de Montaje para los Posicionadores**

Previa petición

Manual de Instrucciones:

MI EVE0105 E SRD991 –todas las versiones-

Información Técnica para Comunicación Fieldbus:

TI EVE0105 P SRD991/960 -PROFIBUS-PA

TI EVE0105 Q SRD991/960 -FOUNDATION Fieldbus H1

Manual de Instrucciones para Comunicación HART:

MI EVE0105 B HART con Hand-Held Terminal

Subject to alterations - reprinting, copying and translation prohibited. Products and publications are normally quoted here without reference to existing patents, registered utility models or trademarks. The lack of any such reference does not justify the assumption that a product or symbol is free.

FOXBORO ECKARDT GmbH
 Pragstrasse 82
 D-70376 Stuttgart
 Germany
 Tel. + 49(0)711 502-0
 Fax + 49(0)711 502-597
<http://www.foxboro-eckardt.de>



DOKT 534 022 108

ECKARDT S.A.S.
 20 rue de la Marne
 F-68360 Soultz
 France

Tel. + 33 (0)3 89 62 15 30
 Fax + 33 (0)3 89 62 14 85

<http://www.foxboro-eckardt.com>